


I KORUSE PLAN



SELGITUS:
Kogu kaabelidus paigaldada süvisetult või variatult ripplae taga. Olemasolevad nõrkvoolikaablid süvisada (või paigaldada ripplae taha) ja seadmed taaspaigaldada peele remonti. Andmeside p.p.sed ühendada olemasoleva andmeside kaablivõrguga. Kaabelidus võimalusel säilitada.

[illegible]