













	II JK-5		Nr	Faas	Kaitse	Kirjeldus	Grupp	Tähis	Kaabel	L	Pinst kW
14M			1.	Kaitselahutus 3x63A			toide II JK-2-st Grupp 15 3xC20A		5G16	10m	
	nr.2 RVKL 40A 30mA		3.	L1	B16	p.pesad	abiruumi seadmed	PP1	4G2,5	10m	1,50
			4.	L2	B16	p.pesad	abiruumi seadmed	PP2			1,50
			5.	L3	B16	p.pesad	abiruumi töökohad	PP3	3G2,5	15m	0,70
			6.	L1	C6	Vent.	vent .seade katuse all	VENT	4G1,5	25m	0,15
			7.			prog.kell 7x24h	vent .seade katuse all				
							reserv				
							reserv				
14M	nr. 8 RVKL 40A 30mA		9.	L1	B16	p.pesad	õpetaja laud ja töökoht klassi ees	PP4	3G2,5	10m	
			10.	L2	B16	p.pesad	töökohad 1, 2 ja 3 klassi külgliseinas	PP5	3G2,5	10m	
			11.	L3	B16	p.pesad	töökohad 4 ja 5 klassi külgliseinas	PP6	3G2,5	15m	
			12.	L1	B16	p.pesad	klassiruumi akende juures	PP7	3G2,5	25m	
			13.	L2	B6	valgus	klassiruumi tahvel, abiruum, koridor abiruumi ees	V1	3G1,5	25m	0,30
			14.	L3	B6	valgus	klassiruumi lagi ja väljapääsu valgusti	V2	3G1,5	35m	0,45
							reserv				
							reserv				
							reserv				
							reserv				

Kilbi kest ol.olev (2x14M, 63A), ukse lukk asendada

Kaitse- ja lülitusaparatuur paigaldada kõik uued

Toitekaabel II JK-2-st asendada 5G16 vastu

Ventilatsiooni lülitamine:

a) programmkellaga 100% võimsusel

b) käsitsi reostaatlülitiga abiruumist 0..100% võimsus